

Ersatzschlüssel für für Zündstartschalter-Schließenanlage

Part no. SL-1387-00001



key code 1L01, type 5

Specifications

Voltage range (V), nominal	
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	
Resistivity	

Ersatzschlüssel für für Zündstartschalter-Schließanlage

Part no. SL-1387-00001

Dimensions

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0

Ersatzschlüssel für für Zündstartscharter-Schließenanlage

Part no. **SL-1387-00001**

Others

Material (Housing)	
Material (Diffusing lens)	
Color (Housing)	
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	

Variants

SL-1387-00001	Schließung 1L01, Typ 5
SL-1387-00002	Schließung 1L02, Typ 5
SL-1387-00003	Schließung 1L03, Typ 5
SL-1387-00004	Schließung 1L04, Typ 5
SL-1387-00005	Schließung 1L05, Typ 5
SL-1387-00006	Schließung 1L06, Typ 5
SL-1387-00007	Schließung 1L07, Typ 5
SL-1387-00008	Schließung 1L08, Typ 5
SL-1387-00009	Schließung 1L09, Typ 5
SL-1387-00010	Schließung 1L10, Typ 5
SL-1387-00011	Schließung 1L11, Typ 5
SL-1387-00012	Schließung 1L12, Typ 5
SL-1387-00013	Schließung 1L13, Typ 5
SL-1387-00014	Schließung 1L14, Typ 5
SL-1387-00015	Schließung 1L15, Typ 5
SL-1387-00016	Schließung 1L16, Typ 5
SL-1387-00017	Schließung 1L17, Typ 5
SL-1387-00018	Schließung 1L18, Typ 5
SL-1387-00019	Schließung 1L19, Typ 5
SL-1387-00020	Schließung 1L20, Typ 5
SL-1387-00021	Schließung 1L21, Typ 5
SL-1387-00022	Schließung 1L22, Typ 5
SL-1387-00023	Schließung 1L23, Typ 5
SL-1387-00024	Schließung 1L24, Typ 5
SL-1387-00025	Schließung 1L25, Typ 5
SL-1387-00026	Schließung 1L26, Typ 5
SL-1387-00027	Schließung 1L27, Typ 5

Ersatzschlüssel für Zündartenwechsel-Schließanlage

SL-1387-00028	Schließung 1L28, Typ 5
SL-1387-00029	Schließung 1L29, Typ 5
SL-1387-00030	Schließung 1L30, Typ 5
SL-1387-00031	Schließung 1L31, Typ 5
SL-1387-00032	Schließung 1L32, Typ 5
SL-1387-00033	Schließung 1L33, Typ 5
SL-1387-00034	Schließung 1L34, Typ 5
SL-1387-00035	Schließung 1L35, Typ 5
SL-1387-00036	Schließung 1L36, Typ 5
SL-1387-00037	Schließung 1L37, Typ 5
SL-1387-00038	Schließung 1L38, Typ 5
SL-1387-00039	Schließung 1L39, Typ 5
SL-1387-00040	Schließung 1L40, Typ 5
SL-1387-00041	Schließung 1L41, Typ 5
SL-1387-00042	Schließung 1L42, Typ 5
SL-1387-00043	Schließung 1L43, Typ 5
SL-1387-00044	Schließung 1L44, Typ 5
SL-1387-00045	Schließung 1L45, Typ 5
SL-1387-00046	Schließung 1L46, Typ 5
SL-1387-00047	Schließung 1L47, Typ 5
SL-1387-00048	Schließung 1L48, Typ 5
SL-1387-00049	Schließung 1L49, Typ 5
SL-1387-00050	Schließung 1L50, Typ 5

Accessories